


# kago®



Geprüft durch

TÜV SÜD

Besonderheiten



**kago®**  
Filterlos  
erfüllt  
2. Stufe BImSchV

**kago®**  
Filterlos  
Rückstansarme  
Verbrennung  
ca 1% Asche des  
Brennstoffes

# Montageanleitung Kamineinsatz Fino Mondo

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem Kamineinsatz, der zur Beheizung einer Kachel- oder Steinverkleidung mit dem Brennstoff Scheitholz vorgesehen ist. Sowohl die beigefügte Pflege- und Bedienungsanleitung als auch diese Montageanleitung haben die Aufgabe, Ihnen alle die Kenntnisse zu vermitteln, die zu einem fachgerechten Aufbau und zu einer ordnungsgemäßen Bedienung erforderlich sind. Wir bitten Sie, die Angaben in den Anleitungen genau zu beachten. Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass eine Gewährleistung gemäß Kaufvertrag für die von uns gelieferten Teile nur dann übernommen werden kann, wenn Aufbau- und Bedienungsanleitung beachtet und korrekt eingehalten werden.

## Inhaltsangabe:

1. Allgemeine Hinweise
2. Sicherheitshinweise
3. Anforderungen
4. Verbrennungsluftversorgung
5. Verbrennungsluftleitungen
6. Montage
7. Verbindungsstück
8. Schornstein und Verhalten bei Schornsteinbrand
9. Baugrundsätze
10. Brandsicherheit
11. Dämmstoffe
12. Ersatzteile
13. Technische Daten, Wertetripel

### 1. Allgemeine Hinweise

Kamineinsätze nach DIN EN und der Bezeichnung DIN EN 13229 A1 (selbstschließende Feuerraumtür bzw. -türen) sind Qualitätsprodukte.

Sie sind leicht zu montieren, da sie komplett vormontiert sind. Für den Transport ist die Innenauskleidung herausgenommen, auch um Schäden zu vermeiden.

Bitte beachten Sie diese Montageanleitung sorgfältig und gehen Sie die beigefügte Pflege- und Bedienungsanleitung ausführlich durch.

Diese Kamineinsätze haben selbstschließende Feuerraumtüren, so dass diese Türen nur zur Bedienung der Feuerstätte (z. B. Reinigung des Feuerraumes oder Nachlegen von Brennstoffen) geöffnet werden.

Für diese Kamineinsätze ist unter anderem die Mehrfachbelegung des Schornsteins möglich. Eine Manipulation des Schließmechanismus ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht statthaft.

### 2. Sicherheitshinweise



**Machen Sie Kinder auf diese Gefahren aufmerksam und halten Sie sie während des Heizbetriebes von der Feuerstätte fern.**

Durch den Abbrand von Brennstoffen wird Energie frei, die zu einer sehr starken Erhitzung der Oberflächen, der Feuerraumtüren, Bedienelemente, der Abgasrohre und ggf. der Frontwand des Ofens führt. Die Berührung dieser Teile ohne entsprechende Hilfsmittel (bspw.: feuerfesten Handschuh) ist zu vermeiden.

Transportschäden bitte umgehend melden, bzw. diese zusätzlich auf dem Abnahme- Übergabebeleg der anliefernden Spedition vermerken und zusätzlich fotografisch dokumentieren.

Dies erleichtert es uns enorm, diese Fälle zu Ihrer Zufriedenheit zu bearbeiten.

Achten Sie darauf, dass Ihr Kamineinsatz lotrecht eingebaut ist.

### 3. Anforderungen

Diese Montageanleitung sowie die Pflege- und Bedienungsanleitung ist unbedingt zu beachten. Der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister muss vor dem Einbau bezüglich der Eignung des Schornsteins und der Verbrennungsluftzufuhr befragt werden.

Die DIN 18160 ist zu beachten. Nationale und europäische Normen, örtliche und baurechtliche Vorschriften sowie feuerpolizeiliche Bestimmungen sind einzuhalten.

Mehrfachbelegung ist nur bei geschlossenen Anlagen statthaft (Bauart A1).

Die Schornsteinberechnung erfolgt nach DIN EN 13384-1 bzw. DIN EN 13384-2 mit dem in dieser Anleitung vorgegebenen Wertetripel.

### 4. Verbrennungsluftversorgung

Eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung ist gewährleistet wenn jeder Aufstellraum

1. mindestens eine Tür ins Freie oder ein Fenster, das geöffnet werden kann (Räume mit Verbindung zum Freien), und einen Rauminhalt von mindestens 4 m<sup>3</sup> je 1 kW Nennleistung dieser Feuerstätten hat,
2. eine ins Freie führende Öffnung mit einem lichten Querschnitt von mindestens 150 m<sup>2</sup> oder zwei Öffnungen von je 75 cm<sup>2</sup> oder Leitungen ins Freie mit strömungstechnisch äquivalenten Querschnitten hat.

Es muss dafür Sorge getragen werden, dass die Feuerstätte genügend Verbrennungsluft (ca. 45 m<sup>3</sup>/h) erhält. Bei Aufstellräumen mit dichten Fenstern ist durch Raumlufverbund oder konstruktive Maßnahmen (z. B. spezielle Verbrennungsluft-Leitung) sicherzustellen, dass dieser Luftvolumenstrom der Feuerstätte garantiert zugeführt wird. Bei Vorhandensein von mechanischen Abluftvorrichtungen, Staubsauganlagen, Ablufttrocknern oder vergleichbarem im Raumlufverbund muss gewährleistet werden, dass der durch Ventilatoreinsatz erzeugte Unterdruck nicht höher als 4 Pa gegenüber dem Freien wird. Ggf. sollten sicherheitstechnische Einrichtungen (z.B. Fensterkontaktschalter, Differenzdruckwächter) den gleichzeitigen Betrieb verhindern oder überwachen.

Auch hierbei ist der zuständige Schornsteinfeger /Rauchfangkehrer einzuschalten.  
Speziell beim Einbau einer Wohnraumlüftungsanlage muss eine Abstimmung mit dem Lüftungsbauer erfolgen.

## 5. Verbrennungsluftleitungen

Für die brandschutztechnischen Anforderungen sind die Vorschriften der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) und Feuerungsverordnungen (FeuVo) ausschlaggebend. Verbrennungsluftleitungen in Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen und Verbrennungsluftleitungen, die Brandwände durchdringen, sind so auszuführen, dass Feuer und die Abgase nicht in andere Brandabschnitte/Geschosse übertragen werden können (Feuerwiderstandsdauer L90). Um eine Kondensatbildung an der Verbrennungsluftleitung zu vermeiden, empfiehlt es sich, diese zu dämmen. Dies trifft besonders auf Verbrennungsluftleitungen zu, die an Kellerdecken geführt werden. Der Luftstutzen am Kamineinsatz Primus verfügt über einen Außendurchmesser von 120mm.

## 6. Montage

Ihr Heizeinsatz ist mit schraubbaren Füßen ausgestattet. Mittels dieser Füße können Sie den Heizeinsatz in einem gewissen Höhenbereich auf das gewünschte Maß einstellen. Durch die beweglichen Fußteller können leichte Unebenheiten ausgeglichen werden und der gerade Stand wird gewährleistet.


Der Heizeinsatz muss absolut lot- und waagrecht aufgestellt werden.

Links, rechts und oben um den Frontrahmen ist zwingend eine Dehnungsfuge von Minimum 5mm einzuplanen. Diese kann mittels einer Dichtschnur als Sichtschutz verschlossen werden.

Je nach Planung kann der Rauchrohrabgangsstutzen nach hinten oder nach oben angeordnet werden.

Dieser kann sehr einfach durch lösen der Schrauben abgenommen werden. Einer der beiden Abgänge ist durch einen massiven Gussdeckel verschlossen.

Lösen Sie diesen ebenfalls und tauschen Sie Stutzen und Deckel einfach aus. Ziehen Sie die Schrauben handfest an, keine zu großen Kräfte Anwenden. Durch die eingeklebte Dichtung ist genügend Anpressdruck vorhanden.



## 7. Verbindungsstück

Der Anschluss an den Schornstein sollte mit einem eingemauerten Wandfutter erfolgen. Im Falle eines DW-Edelstahlschornsteines kann die Ausführung abweichen, so dass, je nach Durchmesser des Schornsteines mittels Dichtband und Stahl-Formstück gearbeitet wird. Das Verbindungsstück ist aus Blechrohren aus mindestens 2 mm dickem Stahlblech nach DIN 1856-2, DIN 1298 und entsprechenden Formstücken herzustellen.

- Stecken Sie die Rauchrohre bis zum Wandfutter ineinander.
- Stellen Sie sicher, dass das Rauchrohr in das eingesetzte Wandfutter mindestens 5 cm hineinragt.
- Schneiden Sie mit der Flex oder Eisensäge gegebenenfalls die Rauchrohre auf die benötigte Länge zu.
- Passen Sie die benötigten Rohrwinkel entsprechend Ihrer Ofenplanung für Ihre Verrohrung an.
- Sollte eine Anpassung der Verrohrung notwendig werden, kann dies z.B. mit verstellbaren Rauchrohrbögen vorgenommen werden. Durch Lösen der Schrauben an diesen verstellbaren Bögen können die einzelnen Rauchrohr-Segmente zueinander verdreht werden, wodurch individuelle Rauchrohrwinkel herstellbar sind.
- Eine gesonderte Abdichtung der Rohrverbindungen ist in der Regel nicht notwendig. Stellen Sie mittels eines Probeheizbetriebes bei freiliegender Verrohrung die Dichtigkeit fest, ggf. kann mit Kesselkit nachgedichtet werden.

### Achtung!



**Um die Gasdichtheit der Verrohrung zu gewährleisten, müssen nach Herstellung des jeweils benötigten Winkels die Schrauben wieder angezogen werden. Die Schrauben dürfen jedoch nicht zu fest angezogen werden, um im späteren Betrieb Schäden durch Erhitzung und Materialausdehnung zu vermeiden. Ziehen Sie die Schrauben genau so fest an, dass die Rohrteile wieder dicht aneinander liegen.**

## 8. Verhalten bei Schornsteinbrand

Bei nicht richtiger Bedienung der Feuerstätte kann es zu einer unvollständigen Verbrennung kommen, bei der sich Ruß in den Verbindungsstücken und im Schornstein ablagert. Mit der Verbrennung langflammiger Brennstoffe oder verbrennen von Nadelhölzern werden häufig Funken über die Züge der Feuerstätte in den Schornstein getragen. Diese können dann die abgelagerte Rußschicht (Glanzruß) im Schornstein entzünden. Es kommt zum Schornsteinbrand!

## Woran erkennt man einen Schornsteinbrand?

Funkenflug oder gar Flammen aus der Schornsteinmündung ist zu beobachten.  
Rauch- und Geruchsbelästigung.  
die Schornsteinwangen werden heiß!

## Welche Maßnahmen müssen getroffen werden?

Feuerwehrnotruf absetzen.  
Schornsteinfeger informieren  
Keinesfalls löschen!  
Auf das Eintreffen der Hilfskräfte und des Schornsteinfegers warten.  
Brennbare Gegenstände vom Schornstein abrücken, besonders im Dachgeschoss.

Es können Temperaturen von über 1000°C entstehen! Deshalb niemals Wasser zum Löschen verwenden!  
Wasser würde schlagartig verdampfen, dabei sein Volumen um ein vielfaches vergrößern und somit zum Platzen des Schornsteins führen.  
10 Liter Wasser ergeben ca. 17m<sup>3</sup> Dampf!  
In der Regel lassen die Feuerwehr bzw. der anwesende Schornsteinfeger den Schornstein kontrolliert ausbrennen.

## 9. Baugrundsätze

Vor Montage und Inbetriebnahme Ihres KAGO-Heizeinsatzes sind die folgenden Sicherheits- und Aufbauhinweise sorgfältig zu lesen und zu beachten. Nur so werden Sie in der Lage sein, Ihren Heizkamin fachgerecht selbst aufzubauen und gefahrlos in Betrieb zu nehmen.  
Folgende wichtige Hinweise sind vor dem Aufbau unbedingt zu beachten:

1. Im Bereich der Stellfläche Ihres Kamins muss der Untergrund in jedem Fall massiv ausgebildet sein. Herkömmlicher Estrich mit Trittschalldämmung erfüllt diese Voraussetzung nicht. Bei vorhandener Trittschalldämmung sind Punktfundamente herzustellen.
2. Im Bereich der Stellfläche dürfen keine Fußbodenheizung oder andere Leitungen vorhanden sein. Anderenfalls muss die Stellfläche mit einer Druckverteilungs-Unterlegplatte geschützt werden.
3. Im gesamten unmittelbaren Bereich der Ofenanlage dürfen weder im Fußboden noch in den Wänden Elektro- oder Wasserleitungen verlegt sein.
4. Holzböden oder andere brennbare Bodenbeläge müssen ausgeschnitten und durch nichtbrennbare Materialien ersetzt werden.
5. Im Bereich vor der Stellfläche muss eine Brandschutzvorlage zu brennbaren Teilen am Boden (z. B. Teppich oder Parkettboden) folgende Abstände haben (gemessen ab der Glastüre):

- nach vorne: mindestens 50 cm,
- nach der Seite: mindestens 30 cm.

Die im Kapitel 10. „Brandsicherheit“ dargestellten Hinweise sind unbedingt zu beachten.

## 10.Brandsicherheit

Die in der zutreffenden Landesbau- und Feuerungsverordnung enthaltenen Brandschutzvorschriften sind unbedingt zu Beachten.

**Für ihre Anlage ist die angefertigte Werkszeichnung ausschlaggebend.**

In dieser Anleitung kann aufgrund der Vielfalt der unterschiedlichen Einbausituation nur beispielhaft auf Einbauvorschriften eingegangen werden. Sollten Sie nur einen Heizeinsatz erworben haben, gelten die **Fachregeln für das Kachelofen- und Luftheizungsbauhandwerk, im Nachfolgenden TROL genant.**

### Hinweis:



**Wir empfehlen für den Aufbau und Anschluss des Heizkamins den Bezirksschornsteinfegermeister zu Rate zu Ziehen. Dieser ist mit allen Brandschutzrichtlinien und den örtlichen Baurechtlichen Vorschriften vertraut und Garantiert Ihnen einen fachgerechten Anschluss.**

Vor Montage Ihrer Kaminanlage sind zur Gewährleistung des Brandschutzes folgende Maßnahmen durchzuführen:


- **Prüfen Sie, ob sich in der Stellwand im Bereich Ihrer Kaminanlage brennbare Teile (z.B. Holzbalken) oder Wärmeleitende Metallteile (z.B. Stahl / Stahlbetonstützen) , schwer Entflammare Baustoffe (z.B. Holzbeton, Gipskarton) oder Versorgungsleitungen Befinden.**

### Achtung!



**Entfernen bzw. schützen Sie gefährdete Teile. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Kago bzw. an den für Sie zuständigen Schornsteinfegermeister. Schützen Sie brennbare Teile im Stellbereich gegen Erwärmung durch Aufstellen einer Brandschutzwand entsprechend den Fachregeln für das Kachelofen- und Luftheizungs-Bauerhandwerk.**

Bei Rauchrohrführungen durch Holzwände oder Im Bereich von Stahl/Stahlbetonstützen muss ebenfalls auf eine breite von 20 cm, allseitig mineralische Ummauerung des Rauchrohres geachtet werden, Alternativ dazu können zugelassene Wanddurchführungen verwendet werden. Die Art und Weise des Einbaus richtet sich nach der jeweiligen Produktzulassung des DIBt.



Für den Heizeinsatz Fino Mondo sind folgende Dämmstoffstärken vor zu schützenden Wänden erforderlich.

**2 x Promasil 950-KS zu je 6 cm Stärke, fugenversetzt.**

**Alternativ können Sie eine Vormauerung mit Zusätzlichen Dämmstoffen aus Stein- und Schlackefasern anwenden.**

**Dabei muss eine Vormauerung aus nicht brennbaren Baustoffen und zusätzlich eine Wärmedämmung (siehe Punkt 11) angebracht werden.**

**Dicke der Vormauerung: 10cm**

**Dicke des Referenzdämmstoffes: 12cm**

**Achtung!**



**Sollten andere Wärmedämmmaterialien Als Promasil KS verwendet werden, kann Sich die angegebene Dämmmaterialstärke Ändern. Andere Dämmstoffe, sogenannte Ersatzdämmstoffe z.B. aus Vermiculit, Calciumsilikat, Blähton oder anderen Mineralischen Baustoffen müssen als Verwendbarkeitsnachweis eine allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) aufweisen.**

Für den Aufbau des Heizkamins sind weiterhin Folgende Sicherheitsanforderungen

Einzuhalten:

- Ein seitlicher Mindestabstand von 5cm von Der Außenkante der Verkleidung zu Brennaren Gegenständen (z.B. Möbel, Holzbelag, Textilien) und sonstigen Brennaren Bauteilen ist unbedingt einzuhalten.
- Vor dem Kamin (Außenkante Scheibe) darf Sich im Wärmestrahlungsbereich innerhalb von 80cm kein brennbares temperaturempfindliches Material (z.B. Möbel, Dekoration etc.) befinden.

Als Konvektionsabstand von Heizkammer zur Wärmedämmung, bzw. zur Verkleidung sind in der Regel 10cm erforderlich.

## 11. Dämmstoffe

Dämmschichten sind zu Errichten aus Steinfaserplatten der Klasse A1 nach DIN 4102 Teil 1 mit einer Anwendungsgrenztemperatur von mindestens 700° C bei Prüfung nach DIN EN 14303 und einer Rohdichte von mehr als 80 kg/m<sup>3</sup> anzubringen.

Das Dämmmaterial muss mit der entsprechenden Dämmstoffkennziffer gem. AGI-Q 132 gekennzeichnet sein.

Andere Dämmstoffe, so genannte Ersatzdämmstoffe z.B. aus Vermiculite müssen als Verwendbarkeitsnachweis eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) aufweisen.

## 12. Technische Daten, Wertetripel zur Schornsteinberechnung

Heizgerät	Fino Mondo
Bauart	A1
Brennstoff	Holz
Prüfgrundlage	DIN EN 13229
Nennwärmeleistung (KW)	6
Abgasmassestrom (g/s)	7,3
Abgastemperatur (°C)	254
Erf. Förderdruck (Pa)	12
Rauchrohr Ø (mm)	150

Die übrigen Daten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

Kago Wärmesysteme GmbH  
Kundenservice  
Pyrbaumer Str. 1-7  
92353 Postbauer-Heng  
09188/920-0  
[zentrale@kago.de](mailto:zentrale@kago.de)

Hier können Sie die wichtigsten Daten Notieren:

Kundenname:

Kundennummer:

Auftragsnummer:

Kaufdatum:

Ihre Notizen: